








Betrieb-
stundenzähler
Sicherheits-thermostat
+ Not- Aus Kessel

HS AUS

Freigabe

HS AUTO


Betrieb



1=AUS
0=AUTO
2=EIN

1=AUS/ Klemmen 1,2 offen ; 3/4 geschlossen
0=AUTO/ Klemmen 1,2 offen ; 3/4 offen
2=EIN/ Klemmen 1,2 geschlossen ; 3/4 offen

Brandabschaltung
Brennerstörung



Ölventil
Freigabe Kessel
FGKE

NOT-AUS
Sicherheits-thermostat 95GRD

Datum 01.05.04		Fam. Neumann	Freigabe Kessel		=
					+
					Blatt 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17.9 → L

17.9 → 24V

17.9 → N

17.9 → GND

17.9 → PE

Datum 01.05.04

Fam. Neumann

Reserve

=

+

Blatt 18